


IMPRESSÃO PDF NO REVIT


Clicar no menu inicial do Revit

Clicar em Imprimir



Clicar em Imprimir para acessar as opções de impressão


IMPRESSÃO PDF NO REVIT



Selecionar uma impressora PDF que esteja instalada no computador

Clicar em Propriedades para acessar as configurações da impressora selecionada

IMPRESSÃO PDF NO REVIT



Na janela de Propriedades que será aberta, selecionar a aba de configurações da impressora

Na opção de tamanho da página, clicar no botão adicionar

IMPRESSÃO PDF NO REVIT

Dar um nome para o papel personalizado que será criado

Adicionar tamanho do papel personalizado

Nomes de papéis: Personalizada A1

Tamanho do papel

Largura: 841

Altura: 594

Unidade

Polegada

Milímetro

Ponto

Adicionar/Modificar Cancelar Excluir


Selecionar a opção
"Milímetro"

Clicar no botão
"Adicionar/Modificar"

Inserir as dimensões do papel. Atentar que a maior dimensão do papel sempre deverá ser colocada no campo "Largura" e a menor dimensão deverá ser colocada no campo "Altura"


IMPRESSÃO PDF NO REVIT

Selecionar o papel criado na lista e clicar em "OK"



IMPRESSÃO PDF NO REVIT

Selecionar a aba "Layout" nas propriedades da impressora




Selecionar a opção "Retrato" para a orientação do papel

Clicar no botão "Avançado..."

IMPRESSÃO PDF NO REVIT

Na caixa de diálogo que abrirá, na opção do tamanho de papel, selecionar “Tamanho de página personalizada PostScript”



IMPRESSÃO PDF NO REVIT

Inserir as dimensões do papel. Atentar que a maior dimensão do papel sempre deverá ser colocada no campo “Largura” e a menor dimensão deverá ser colocada no campo “Altura”

Na opção “Direção de alimentação do papel”, escolher a opção “Borda longa primeiro”

Definição do tamanho da página personalizada Pos... ? X

Dimensões da página personalizada

Largura: (25.40, 635000.00)

Altura: (25.40, 635000.00)

Unidade

Polegada

Milímetro

Ponto

Direção da alimentação do papel: ▼

Tipo de papel: Folha cortada Alimentação de rolo

Deslocamentos relativos à direção da alimentação do papel

Direção perpendicular: (0.00, 635000.00)


Direção paralela: (0.00, 635000.00)

Selecionar a opção “Milímetro” para a unidade

Clicar em “OK” até voltar a caixa inicial de impressão


IMPRESSÃO PDF NO REVIT

Na caixa inicial de impressão, clicar no botão “Configurar”



IMPRESSÃO PDF NO REVIT

Na caixa de configuração de impressão, na opção tamanho do papel, selecionar o tamanho de papel criado anteriormente




IMPRESSÃO PDF NO REVIT

Na orientação do papel, marcar a opção “Retrato”

Em colocação do papel, selecionar a opção “Deslocamento do canto” e, na lista, selecionar “Usuário definido”.
Atribuir os valores de 0,000 tanto para x como para y


No campo “Zoom”, selecionar a opção “Zoom” e atribuir o valor de “100%”

Clicar no botão “OK” para retornar a caixa inicial de Impressão



IMPRESSÃO PDF NO REVIT


No campo faixa de impressão, selecionar a opção “Vistas/folhas selecionadas”



IMPRESSÃO PDF NO REVIT

Selecionar a Folha que deverá ser impressa. Atentar para o fato que ela já deverá estar nas dimensões corretas no desenho. Por exemplo, se for uma folha A1, a folha já deverá ter no próprio desenho 841mm de largura e 594mm de altura.

Clicar no botão "OK"



IMPRESSÃO PDF NO REVIT

Após ter feito toda a configuração, na caixa de impressão inicial clicar no botão “OK” para imprimir a folha selecionado em arquivo PDF.

